

Relés de sobrecarga 3US

O relé de sobrecarga 3US oferece proteção contra sobrecarga e assimetria de fase para aplicações universais. Para montagem de partidas, os contatores 3TS e relés de sobrecarga 3US podem ser conectados diretamente de forma rápida e fácil.



Tabelas de seleção

	Código	Corrente de sobrecarga (A)	Para montagem acoplado ao contator			
	3US5000-0G	0,4 - 0,63	3TS29 6A	3TS30 9A	3TS31 12A	3TS32 18A
	3US5000-0J	0,63 - 1				
	3US5000-1A	1 - 1,6				
	3US5000-1C	1,6 - 2,5				
	3US5000-1E	2,5 - 4				
	3US5000-1G	4 - 6,3				
	3US5000-1J	6,3 - 10				
	3US5000-1K	8 - 12,5				
	3US5000-2L	12,5 - 18				
	3US5500-1J	6,3 - 10	3TS33		3TS34	
	3US5500-2A	10 - 16	25A		32A	
	3US5500-2C	16 - 25				
	3US5500-2N	25 - 32				
	3US5600-2C	16 - 25	3TS35		3TS36	
	3US5600-2Q	25 - 36	40A		45A	
3US5600-8M	36 - 45					
Para montagem com cabos ao contator						
	3US5800-2T	40 - 57	3TS47 65A	3TS48	3TS49	3TS50
	3US5800-2V	57 - 70				
	3US5800-8W	70 - 88		75A	85A	105A
	3US5800-8X ¹	88 - 105				
	3US6100-3J	110 - 135	3TS51			
	3US6100-3K	120 - 150	140A			
	3US6200-3L	135 - 160	3TS52		3TS53	
	3US6200-3M	150 - 180	170A		205A	
	3US6200-3C	170 - 200				
	3US6600-3C	160 - 250	3TS54 250A	3TS55	3TS56	
	3US6600-3E	250 - 400		300A	300A	

1) Corrente máxima de 100A para montagem direta com contator 3TS50

Acessórios

Suporte para montagem individual		
	Modelo do relé de sobrecarga	Código
	3US50	3US1950-8
	3US55	3US1955-8
	3US56	3US1956-8
	3US58	3US1958-8

Informação dimensional

	Modelo	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)
	3US50 a 3US56	45	75	111
	3US58	60	75	127
	3US61 e 3US62	104	100	146
	3US66	150	171	220